



CODICE PRODOTTO: A150401 COMPACT AIR 200 - A150401

Honeywell ha sfruttato l'esperienza maturata con la Serie **Compact Air** per sviluppare un nuovo dispositivo elettroventilato per la protezione delle vie respiratorie (PAPR): il **Compact Air 200**. Grazie ai suoi tre allarmi (acustico, visivo e con vibrazione) che si attivano in caso di filtri intasati o batteria quasi esaurita, il **Compact Air 200** offre un livello di sicurezza molto elevato durante le applicazioni prolungate.

Conforme alla norma EN12941, il **Compact Air 200** può essere utilizzato con una vasta gamma di cappucci e caschi per saldatura ed è particolarmente indicato per le applicazioni leggere come ad esempio nel settore della farmaceutica ma anche per applicazioni industriali più pesanti nei settori della chimica, edilizia e saldatura. La gamma di filtri RD40 di Honeywell, testati per essere conformi alle norme EN14387 e EN143, può essere impiegata con il dispositivo **Compact Air 200** o con respiratori a pressione negativa.

Honeywell

Presentazione generale

Reference Number

A150401

Tipo di prodotto

Protezione delle vie respiratorie

Gamma

Powered Air Purifying Respirators

Line

PAPR

Marchio

Honeywell

Settore

- Agriculture
- Automotive and Part Manufacturer
- Building and Construction
- Chemical Industries
- General Industry
- Medical and Pharmaceutical

Utilizzo del prodotto

- Trattamento di sostanze o manutenzione in applicazioni legate ai settori farmaceutico e chimico.
- Applicazioni di smerigliatura e lavorazione con macchinari nel settore metallurgico
- Sabbatura, verniciatura o laccatura di superfici, industria delle vernici
- Applicazioni di fresatura, sabbatura e isolamento nel settore edile

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Maggiore sicurezza

Vantaggi

Tre allarmi (acustico, visivo e con vibrazione) per i filtri intasati e in caso di batteria quasi esaurita, per maggiore sicurezza.

Caratteristiche

Comfort e performance

Vantaggi

o Flusso d'aria impostato a un livello costante per il massimo comfort dell'operatore. L'operatore è in grado di muoversi agevolmente e accusa meno stanchezza rispetto all'utilizzo di un normale dispositivo per la purificazione dell'aria (APR) o Possibilità di scegliere tra un supporto in nylon (per applicazioni standard) e una cintura in PVC (nelle operazioni di decontaminazione), per offrire maggiore flessibilità agli utilizzatori nonché comfort e prestazioni superiori o Il caricatore intelligente ricarica la batteria in circa 8 ore, senza mai sovraccaricarla

Caratteristiche

Flessibilità

Vantaggi

o Facilità d'uso. Permette all'operatore di concentrarsi con maggiore facilità sul lavoro, migliorando così la produttività o I cappucci/caschi di saldatura e le maschere possono essere utilizzati in molteplici settori professionali e insieme a un'ampia gamma di facciali o I filtri RD40 di Honeywell possono essere utilizzati non solo con il Compact Air 200, ma anche con maschere pieno facciale e semimaschere o La parti di ricambio sono compatibili con tutti i prodotti della Serie Compact Air.

Descrizione tecnica

Cintura

Cintura o bardatura

Cintura con piastra posteriore

Materiale

PVC o Nylon

Tubo flessibile

Tubo flessibile

HDPE

Length Hose

840mm per la versione standard 970mm per dimensione opzionale

Alimentazione e aria compressa

Filtro

3 filtri EN 148-1 con raccordi filettati Aluminium P3, A2P3, AB2P3, ABEK2P3, ABEKHgP3 or Plastque P3

Batterie

Peso netto : 1190gr / Raccordo di ventilazione : EN148-1 raccordi filettati o baionetta - 410gr / Batteria : rechargeable Lithium-Ion - 510gr / Caricabatteria universale : Completamente automatico - ABS - 270gr

Certificazioni

Categoria DPI

3

Numero certificazione CE

7338 A/12/37 PSA

Attestato CE

CA200 CE Certificate

Numero attestato CE

7338 A/12/37 PSA

Certificazioni

- EN 12941

Cataloghi & documentazione

POSTER Compact Air 200

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/papr/4294974856/1033.aspx

COMPACT AIR 200 - A150401 A150401

Honeywell ha sfruttato l'esperienza maturata con la Serie **Compact Air** per sviluppare un nuovo dispositivo elettroventilato per la protezione delle vie respiratorie (PAPR): il **Compact Air 200**. Grazie ai suoi tre allarmi (acustico, visivo e con vibrazione) che si attivano in caso di filtri intasati o batteria quasi esaurita, il **Compact Air 200** offre un livello di sicurezza molto elevato durante le applicazioni prolungate.

Conforme alla norma EN12941, il **Compact Air 200** può essere utilizzato con una vasta gamma di cappucci e caschi per saldatura ed è particolarmente indicato per le applicazioni leggere come ad esempio nel settore della farmaceutica ma anche per applicazioni industriali più pesanti nei settori della chimica, edilizia e saldatura. La gamma di filtri RD40 di Honeywell, testati per essere conformi alle norme EN14387 e EN143, può essere impiegata con il dispositivo **Compact Air 200** o con respiratori a pressione negativa.

ppe color language Respiratory Protection business_country 1184 Powered Air Purifying Respirators PAPR Honeywell n/a AgricultureAutomotive and Part ManufacturerBuilding and ConstructionChemical IndustriesGeneral IndustryMedical and Pharmaceutical

- Trattamento di sostanze o manutenzione in applicazioni legate ai settori farmaceutico e chimico.
- Applicazioni di smerigliatura e lavorazione con macchinari nel settore metallurgico
- Sabbatura, verniciatura o laccatura di superfici, industria delle vernici
- Applicazioni di fresatura, sabbatura e isolamento nel settore edile

US Maggiore sicurezza Tre allarmi (acustico, visivo e con vibrazione) per i filtri intasati e in caso di batteria quasi esaurita, per maggiore sicurezza. Comfort e performance o Flusso d'aria impostato a un livello costante per il massimo comfort dell'operatore. L'operatore è in grado di muoversi agevolmente e accusa meno stanchezza rispetto all'utilizzo di un normale dispositivo per la purificazione dell'aria (APR) o Possibilità di scegliere tra un supporto in nylon (per applicazioni standard) e una cintura in PVC (nelle operazioni di decontaminazione), per offrire maggiore flessibilità agli utilizzatori nonché comfort e prestazioni superiori o Il caricatore intelligente ricarica la batteria in circa 8 ore, senza mai sovraccaricarla Flessibilità o Facilità d'uso. Permette all'operatore di concentrarsi con maggiore facilità sul lavoro, migliorando così la produttività o I cappucci/caschi di saldatura e le maschere possono essere utilizzati in molteplici settori professionali e insieme a un'ampia gamma di facciali o I filtri RD40 di Honeywell possono essere utilizzati non solo con il Compact Air 200, ma anche con maschere pieno facciale e semimaschere o La parti di ricambio sono compatibili con tutti i prodotti della Serie Compact Air. n/a Cintura con piastra posteriore PVC o Nylon HDPE 840mm per la versione standard 970mm per dimensione opzionale 3 filtri EN 148-1 con raccordi filettati Aluminium P3, A2P3, AB2P3, ABEK2P3, ABEKHgP3 or Plastque P3 Peso netto : 1190gr / Raccordo di ventilazione : EN148-1 raccordi filettati o baionetta - 410gr / Batteria : rechargeable Lithium-Ion - 510gr / Caricabatteria universale : Completamente automatico - ABS - 270gr n/a n/a n/a n/a n/a Particulates,combined particulates, gas and Vapours EN 12941 3 EN 12941:199889/686/EEC 7338 A/12/37 PSA CA200 CE Certificate 7338 A/12/37 PSA DEKRA EXAM GmbH - n°0158 n/a (used for products that belong to Class 1 & 2) false POSTER Compact Air 200 true Compact Air 200 Series false User Manual

- Non utilizzare mai questo respiratore come protezione da contaminanti dell'aria diversi da quelli elencati sulla cartuccia/sul filtro di purificazione e sulla relativa etichetta di conformità EN.
- Non utilizzare mai questo respiratore; per eseguire o assistere ad attività di sabbatura/pulitura abrasiva, spegnere incendi, in nessuna atmosfera in cui il livello di ossigeno sia inferiore al 17% per volume al livello del mare, in atmosfere in cui non siano note le concentrazioni di agenti contaminanti tossici, o che siano immediatamente pericolose per la vita, in atmosfere in cui la concentrazione dell'agente contaminante superi la concentrazione di utilizzo massima del respiratore, in aree scarsamente ventilate, o spazi ristretti come cisterne, stanze di dimensioni ridotte, gallerie o condotti, salvo qualora tale spazio ristretto sia ben ventilato e la concentrazione di agenti contaminanti tossici sia e continui a rimanere al di sotto della Concentrazione di utilizzo massima raccomandata per il respiratore.
- Abbandonare immediatamente l'area di lavoro e rimuovere il respiratore se: si avvertono difficoltà di respirazione, ci si sente frastornati o disorientati, si annusa, distingue il sapore o avverte in altro modo la presenza di agenti contaminanti; il respiratore risulta danneggiato o si attiva il dispositivo di allarme.
- Questo respiratore non proteggerà le aree esposte del viso o del corpo da gas, vapori o particelle presenti nell'aria che possano irritare, bruciare o essere assorbiti dalla pelle. L'operatore deve indossare protezioni per mani e/o corpo.
- Non utilizzare questo respiratore con l'unità compressore spenta.
- In situazioni di sforzo da parte dell'operatore, è possibile che si verifichi una pressione negativa temporanea nel cappuccio che comporterà una riduzione del fattore di protezione del sistema.
- Non alterare o modificare in alcun modo questo dispositivo. Qualsiasi alterazione o modifica, compresi pitturazione, apposizione di etichette o utilizzo di pezzi di ricambio non approvati può ridurre la protezione ed esporre l'operatore al rischio di malattie, lesioni o morte.

- **Umidità massima** 80 %
- **Intervallo di temperatura durante l'utilizzo e la conservazione** -10°C / +50°C

Controlli prima dell'utilizzo

- Prima di utilizzare il respiratore elettroventilato COMPACT AIR 200, l'operatore deve verificare che tutti i relativi requisiti di sicurezza siano stati soddisfatti.
- Prima dell'utilizzo verificare che la batteria sia sufficientemente carica e che il flusso d'aria non sia ostruito da filtri bloccati o per altri motivi.

COMPACT AIR 200 - A150401

- Verificare che la presa sia collegata in maniera sicura controllando la tenuta della ghiera di bloccaggio.
- Verificare che sia stato montato il tipo di filtro corretto.
- Verificare che il COMPACT AIR 200 funzioni correttamente utilizzando l'indicatore di flusso in dotazione. Tale verifica viene effettuata inserendo l'indicatore di flussi in posizione verticale all'estremità del tubo e accendendo l'apparecchiatura a cui devono già essere stati montati i filtri da utilizzare. La sfera all'interno dell'indicatore di flusso deve raggiungere almeno il livello minimo (170 litri al minuto).
- Assicurarsi che i filtri siano correttamente innestati negli alloggiamenti filettati dell'unità compressore e che le guarnizioni siano state applicate.

Pulizia

- Al termine di ogni sessione pulire il COMPACT AIR 200 con acqua e sapone neutro.
- Successivamente risciacquare con abbondante acqua pulita. *(Non utilizzare alcun tipo di solvente)*. Durante la pulizia assicurarsi che l'acqua non penetri nell'unità compressore. Il dispositivo non deve essere immerso in liquidi.
- Asciugare il COMPACT AIR 200 con un panno e/o lasciare asciugare all'aria

Accessori e codici dei prodotti da utilizzare con il Compact Air 200

TIPO	DESCRIZIONE	CODICE
Cappe/cascodi saldatura	Primair Plus	PA111EU
	Primair Plus enduite	PA121EU
	Junior A VL	A114106
	Junior B VL	A114400
	Junior B Combi	A114200 / A114201 / A114205
	Primair VL	A114110
	Euromaski VL	A114703
Filtri alluminio	P3	A168091
	A2P3	1783010
	AB2P3	1783040
	ABEK2P3	1784000
	ABEKHgP3	1785019
Filtro plastica	P3	1786000

NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	A161370 A161356	Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 840 mm Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 970 mm
2	CA221EU	Unità compressore
3	A160693	Batteria agli ioni di litio e relativo alloggiamento
4	A160723	Cintura in nylon nera e gialla

COMPACT AIR 200 - A150401

5	A160727	Supporto in nylon
6	A160684	Supporto in PVC per decontaminazione
7	A160696	Guarnizioni ad anello (confezione da 10)
8	A160712	Cintura in PVC per decontaminazione
9 & 10	CA231EU	Caricabatteria universale
11	A160531	Indicatore flusso dell'aria

CA200 Esploso 883940153292 883940153308 380 x 330 x 132 mm 1 4



Compact Air 200 Series
http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/respiratory_protection/papr/4294974976/1033.aspx

COMPACT AIR 200 - A150401 A150401
 Honeywell ha sfruttato l'esperienza maturata con la Serie **Compact Air** per sviluppare un nuovo dispositivo elettroventilato per la protezione delle vie respiratorie (PAPR): il **Compact Air 200**. Grazie ai suoi tre allarmi (acustico, visivo e con vibrazione) che si attivano in caso di filtri intasati o batteria quasi esaurita, il **Compact Air 200** offre un livello di sicurezza molto elevato durante le applicazioni prolungate.

Conforme alla norma EN12941, il **Compact Air 200** può essere utilizzato con una vasta gamma di cappucci e caschi per saldatura ed è particolarmente indicato per le applicazioni leggere come ad esempio nel



settore della farmaceutica ma anche per applicazioni industriali più pesanti nei settori della chimica, edilizia e saldatura. La gamma di filtri RD40 di Honeywell, testati per essere conformi alle norme EN14387 e EN143, può essere impiegata con il dispositivo **Compact Air 200** o con respiratori a pressione negativa.

ppe color language Respiratory Protection
business_country 1184 Powered Air Purifying
Respirators PAPR Honeywell n/a
AgricultureAutomotive and Part
ManufacturerBuilding and
ConstructionChemical IndustriesGeneral
IndustryMedical and Pharmaceutical

- Trattamento di sostanze o manutenzione in applicazioni legate ai settori farmaceutico e chimico.
- Applicazioni di smerigliatura e lavorazione con macchinari nel settore metallurgico
- Sabbatura, verniciatura o laccatura di superfici, industria delle vernici
- Applicazioni di fresatura, sabbatura e isolamento nel settore edile

US Maggiore sicurezza Tre allarmi (acustico, visivo e con vibrazione) per i filtri intasati e in caso di batteria quasi esaurita, per maggiore sicurezza. Comfort e performance o Flusso d'aria impostato a un livello costante per il massimo comfort dell'operatore. L'operatore è in grado di muoversi agevolmente e accusa meno stanchezza rispetto all'utilizzo di un normale dispositivo per la purificazione dell'aria (APR) o Possibilità di scegliere tra un supporto in nylon (per applicazioni standard) e una cintura in PVC (nelle operazioni di





decontaminazione), per offrire maggiore flessibilità agli utilizzatori nonché comfort e prestazioni superiori o Il caricatore intelligente ricarica la batteria in circa 8 ore, senza mai sovraccaricarla Flessibilità o Facilità d'uso. Permette all'operatore di concentrarsi con maggiore facilità sul lavoro, migliorando così la produttività o I cappucci/caschi di saldatura e le maschere possono essere utilizzati in molteplici settori professionali e insieme a un'ampia gamma di facciali o I filtri RD40 di Honeywell possono essere utilizzati non solo con il Compact Air 200, ma anche con maschere pieno facciale e semimaschere o La parti di ricambio sono compatibili con tutti i prodotti della Serie Compact Air. n/a Cintura con piastra posteriore PVC o Nylon HDPE 840mm per la versione standard 970mm per dimensione opzionale 3 filtri EN 148-1 con raccordi filettati Aluminium P3, A2P3, AB2P3, ABEK2P3, ABEKHgP3 or Plastque P3 Peso netto : 1190gr / Raccordo di ventilazione : EN148-1 raccordi filettati o baionetta - 410gr / Batteria : rechargeable Lithium-Ion - 510gr / Caricabatteria universale : Completamente automatico - ABS - 270gr n/a n/a n/a n/a n/a Particulates, combined particulates, gas and Vapours EN 12941 3 EN 12941:199889/686/EEC 7338 A/12/37 PSA CA200 CE Certificate 7338 A/12/37 PSA DEKRA EXAM GmbH - n°0158 n/a (used for products that belong to Class 1 & 2) false POSTER Compact Air 200 true Compact Air 200 Series false User Manual

- Non utilizzare mai questo respiratore come protezione da contaminanti dell'aria diversi da quelli elencati sulla cartuccia/sul filtro di purificazione e sulla relativa etichetta di conformità EN.
- Non utilizzare mai questo respiratore; per eseguire o assistere ad attività di sabbiatura/pulitura abrasiva, spegnere incendi, in nessuna atmosfera in cui il livello di ossigeno sia inferiore al 17% per volume al livello del mare, in atmosfere in cui non siano note le concentrazioni di agenti contaminanti tossici, o che siano immediatamente pericolose per la vita, in atmosfere in cui la concentrazione dell'agente contaminante superi la concentrazione di utilizzo massima del respiratore, in aree scarsamente ventilate, o spazi ristretti come cisterne, stanze di dimensioni ridotte, gallerie o condotti, salvo qualora tale spazio ristretto sia ben ventilato e la concentrazione di agenti contaminanti tossici sia e continui a rimanere al di sotto della Concentrazione di utilizzo massima raccomandata per il respiratore.
- Abbandonare immediatamente l'area di lavoro e rimuovere il respiratore se: si avvertono difficoltà di respirazione, ci si sente frastornati o disorientati, si annusa, distingue il sapore o avverte in altro modo la presenza di agenti contaminanti; il respiratore risulta danneggiato o si attiva il dispositivo di allarme.
- Questo respiratore non proteggerà le aree esposte del viso o del corpo da gas, vapori o particelle presenti nell'aria che possano irritare, bruciare o essere assorbiti dalla pelle. L'operatore deve indossare protezioni per mani e/o corpo.
- Non utilizzare questo respiratore con l'unità compressore spenta.
- In situazioni di sforzo da parte dell'operatore, è possibile che si verifichi una pressione negativa temporanea nel cappuccio che comporterà una riduzione del fattore di protezione del sistema.
- Non alterare o modificare in alcun modo questo dispositivo. Qualsiasi alterazione o modifica, compresi pitturazione, apposizione di etichette o utilizzo di pezzi di ricambio non approvati può ridurre la protezione ed esporre l'operatore al rischio di malattie, lesioni o morte.

• **Umidità massima 80 %**

• **Intervallo di temperatura durante l'utilizzo e la conservazione -10°C / +50°C**

Controlli prima dell'utilizzo

- Prima di utilizzare il respiratore elettroventilato COMPACT AIR 200, l'operatore deve verificare che tutti i relativi requisiti di sicurezza siano stati soddisfatti.
- Prima dell'utilizzo verificare che la batteria sia sufficientemente carica e che il flusso d'aria non sia ostruito da filtri bloccati o per altri motivi.
- Verificare che la presa sia collegata in maniera sicura controllando la tenuta della ghiera di bloccaggio.
- Verificare che sia stato montato il tipo di filtro corretto.
- Verificare che il COMPACT AIR 200 funzioni correttamente utilizzando l'indicatore di flusso in dotazione. Tale verifica viene effettuata inserendo l'indicatore di flussi in posizione verticale all'estremità del tubo e accendendo l'apparecchiatura a cui devono già essere stati montati i filtri da utilizzare. La sfera all'interno dell'indicatore di flusso deve raggiungere almeno il

livello minimo (170 litri al minuto).

- Assicurarsi che i filtri siano correttamente innestati negli alloggiamenti filettati dell'unità compressore e che le guarnizioni siano state applicate.

Pulizia

- Al termine di ogni sessione pulire il COMPACT AIR 200 con acqua e sapone neutro.
- Successivamente risciacquare con abbondante acqua pulita. *(Non utilizzare alcun tipo di solvente).* Durante la pulizia assicurarsi che l'acqua non penetri nell'unità compressore. Il dispositivo non deve essere immerso in liquidi.
- Asciugare il COMPACT AIR 200 con un panno e/o lasciare asciugare all'aria

Accessori e codici dei prodotti da utilizzare con il Compact Air 200

TIPO	DESCRIZIONE	CODICE
Cappe/cascodi saldatura	Primair Plus	PA111EU
	Primair Plus enduite	PA121EU
	Junior A VL	A114106
	Junior B VL	A114400
	Junior B Combi	A114200 / A114201 / A114205
	Primair VL	A114110
	Euromaski VL	A114703
Filtri alluminio	P3	A168091
	A2P3	1783010
	AB2P3	1783040
	ABEK2P3	1784000
	ABEKHgP3	1785019
Filtro plastica	P3	1786000

NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	A161370 A161356	Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 840 mm Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 970 mm
2	CA221EU	Unità compressore
3	A160693	Batteria agli ioni di litio e relativo alloggiamento
4	A160723	Cintura in nylon nera e gialla
5	A160727	Supporto in nylon
6	A160684	Supporto in PVC per decontaminazione

COMPACT AIR 200 - A150401

7	A160696	Guarnizioni ad anello (confezione da 10)
8	A160712	Cintura in PVC per decontaminazione
9 & 10	CA231EU	Caricabatteria universale
11	A160531	Indicatore flusso dell'aria

CA200 Esploso 883940153292 883940153308 380 x 330 x 132 mm 1 4







Informazioni aggiuntive

User Manual

User Manual

Tabella di controllo utente

- Non utilizzare mai questo respiratore come protezione da contaminanti dell'aria diversi da quelli elencati sulla cartuccia/sul filtro di purificazione e sulla relativa etichetta di conformità EN.
- Non utilizzare mai questo respiratore; per eseguire o assistere ad attività di sabbiatura/pulitura abrasiva, spegnere incendi, in nessuna atmosfera in cui il livello di ossigeno sia inferiore al 17% per volume al livello del mare, in atmosfere in cui non siano note le concentrazioni di agenti contaminanti tossici, o che siano immediatamente pericolose per la vita, in atmosfere in cui la concentrazione dell'agente contaminante superi la concentrazione di utilizzo massima del respiratore, in aree scarsamente ventilate, o spazi ristretti come cisterne, stanze di dimensioni ridotte, gallerie o condotti, salvo qualora tale spazio ristretto sia ben ventilato e la concentrazione di agenti contaminanti tossici sia e continui a rimanere al di sotto della Concentrazione di utilizzo massima raccomandata per il respiratore.
- Abbandonare immediatamente l'area di lavoro e rimuovere il respiratore se: si avvertono difficoltà di respirazione, ci si sente frastornati o disorientati, si annusa, distingue il sapore o avverte in altro modo la presenza di agenti contaminanti; il respiratore risulta danneggiato o si attiva il dispositivo di allarme.
- Questo respiratore non proteggerà le aree esposte del viso o del corpo da gas, vapori o particelle presenti nell'aria che possano irritare, bruciare o essere assorbiti dalla pelle. L'operatore deve indossare protezioni per mani e/o corpo.
- Non utilizzare questo respiratore con l'unità compressore spenta.
- In situazioni di sforzo da parte dell'operatore, è possibile che si verifichi una pressione negativa temporanea nel cappuccio che comporterà una riduzione del fattore di protezione del sistema.
- Non alterare o modificare in alcun modo questo dispositivo. Qualsiasi alterazione o modifica, compresi pitturazione, apposizione di etichette o utilizzo di pezzi di ricambio non approvati può ridurre la protezione ed esporre l'operatore al rischio di malattie, lesioni o morte.

Manutenzione

Informazioni per la conservazione

- **Umidità massima** 80 %
- **Intervallo di temperatura durante l'utilizzo e la conservazione** -10°C / +50°C

Istruzioni per la cura

Controlli prima dell'utilizzo

- Prima di utilizzare il respiratore elettroventilato COMPACT AIR 200, l'operatore deve verificare che tutti i relativi requisiti di sicurezza siano stati soddisfatti.
- Prima dell'utilizzo verificare che la batteria sia sufficientemente carica e che il flusso d'aria non sia ostruito da filtri bloccati o per altri motivi.
- Verificare che la presa sia collegata in maniera sicura controllando la tenuta della ghiera di bloccaggio.
- Verificare che sia stato montato il tipo di filtro corretto.
- Verificare che il COMPACT AIR 200 funzioni correttamente utilizzando l'indicatore di flusso in dotazione. Tale verifica viene

effettuata inserendo l'indicatore di flussi in posizione verticale all'estremità del tubo e accendendo l'apparecchiatura a cui devono già essere stati montati i filtri da utilizzare. La sfera all'interno dell'indicatore di flusso deve raggiungere almeno il livello minimo (170 litri al minuto).

- Assicurarsi che i filtri siano correttamente innestati negli alloggiamenti filettati dell'unità compressore e che le guarnizioni siano state applicate.

Pulizia

- Al termine di ogni sessione pulire il COMPACT AIR 200 con acqua e sapone neutro.
- Successivamente risciacquare con abbondante acqua pulita. *(Non utilizzare alcun tipo di solvente)*. Durante la pulizia assicurarsi che l'acqua non penetri nell'unità compressore. Il dispositivo non deve essere immerso in liquidi.
- Asciugare il COMPACT AIR 200 con un panno e/o lasciare asciugare all'aria

Ricambi e accessori

Accessori

Accessori e codici dei prodotti da utilizzare con il Compact Air 200

TIPO	DESCRIZIONE	CODICE
Cappe/cascodi saldatura	Primair Plus	PA111EU
	Primair Plus enduite	PA121EU
	Junior A VL	A114106
	Junior B VL	A114400
	Junior B Combi	A114200 / A114201 / A114205
	Primair VL	A114110
	Euromaski VL	A114703
Filtri alluminio	P3	A168091
	A2P3	1783010
	AB2P3	1783040
	ABEK2P3	1784000
	ABEKHgP3	1785019
Filtro plastica	P3	1786000

Ricambi

NUMERO	CODICE	DESCRIZIONE
1	A161370 A161356	Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 840 mm Raccordo a baionetta per tubo di respirazione 970 mm
2	CA221EU	Unità compressore

3	A160693	Batteria aglio ioni di litio e relativo alloggiamento
4	A160723	Cintura in nylon nera e gialla
5	A160727	Supporto in nylon
6	A160684	Supporto in PVC per decontaminazione
7	A160696	Guarnizioni ad anello (confezione da 10)
8	A160712	Cintura in PVC per decontaminazione
9 & 10	CA231EU	Caricabatteria universale
11	A160531	Indicatore flusso dell'aria

File di ricambi

CA200 Esploso

Confezione**Codice UPC**

883940153292

Codice UPC/scatola

883940153308

Specifiche di imballaggio in scatola singola

380 x 330 x 132 mm

Quantità per box/scatola/cartone

1

Quantità per cartone

4

Paese di origine

US