



GINOCCHIERE DA LAVORO PREMIUM CON RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO - 1 PAIO



Anti-graffio



Gel a strati



Inserti in schiuma

CARATTERISTICHE

- Imbottitura in schiuma + gel per il massimo comfort e una migliore distribuzione della pressione.
- Speciale rivestimento anti-graffio per evitare graffi su superfici delicate (marmo, parquet, piastrelle etc...)
- Doppie cinghie confortevoli e regolabili - cinghia inferiore più ampia.
- Fibbie a sgancio/aggancio rapido per un facile utilizzo. Rivetti in metallo.
- Nylon Balistico 1680D per una lunga durata e un buon grip sulla superficie.
- Cinghia inferiore più ampia per avere una minor pressione sulla gamba.
- Certificazione europea per la protezione delle articolazioni: EN 14404 classe 1 (certificata alla perforazione 100N e per essere utilizzata su superfici piane o irregolari).

INFORMAZIONI TECNICHE

Codice prodotto 4932478139

Packaging Foro per gancio

Quantità confezione 1

Packaging [innerlmaster] 3/6

ISTRUZIONI PER LA CURA



NON USARE CANDEGGINA



NON ASCIUGARE IN ASCIUGATRICE



NON STIRARE

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.



GINOCCHIERE DA LAVORO PREMIUM CON RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO - 1 PAIO



ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo e dai raggi solari. Non posizionare carichi pesanti sulle protezioni per le ginocchia.

ISTRUZIONI PER L'USO

Il lato imbottito è rivolto verso il corpo. Presta attenzione a sinistra e a destra. L'assegnazione è visibile sull'etichetta o sulle protezioni per le ginocchia. L = sinistra, R = destra. Fissare le protezioni per le ginocchia alla coscia e alla parte inferiore della gamba con le cinghie in modo che l'area del ginocchio sia coperta. Il bordo superiore delle protezioni per le ginocchia deve sporgere di 2 cm dal ginocchio piegato. Allacciare le cinghie parallelamente, non trasversalmente. Assicurarsi che le cinghie in velcro non siano troppo strette. Non lasciare che le cinghie in velcro superino la parte posteriore del ginocchio. Ciò potrebbe compromettere l'afflusso di sangue.

PERIODO DI OBSOLESCENZA

2 anni dalla data di produzione. Qualsiasi contaminazione, alterazione delle protezioni o uso improprio ridurrà pericolosamente le prestazioni e/o la durata delle protezioni. I prodotti devono essere ispezionati prima di ogni utilizzo.

Disclaimer

Information present within this sheet was correct at the date of issue.

Techtronic Industries GmbH

71364 Winnenden
Germany

it.milwaukeetool.eu

STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE. 